

Brugsvejledning - Fish Lamp (Farveskift)

1. Fjern batteridækslet. Indsæt 3 x AA batterier (medfølger ikke), eller tilslut lampen med USB-kabel.
2. Fyld akvariet med vand (destilleret vand anbefales). Vandstanden bør være 2 cm fra toppen.
Læg fiskene i blød i vand i 24-48 timer før brug.
3. Tænd lampen. Lyset skifter automatisk farve.

Caution / Forsigtighed:

- Ikke egnet til levende fisk.
- Må ikke bruges som legetøj.
- Må ikke spises - hverken fiskene eller små dele.
- Tag batterierne ud, hvis lampen ikke bruges i længere tid.
- LED-kilden kan ikke udskiftes. Når den udtjent, skal hele lystrøret skiftes.
- Kun til indendørs brug.
- Placer produktet på en plan overflade for at undgå spild.
- Skift vandet, hvis det bliver uklart.
- Efter ca. 4-6 timers brug slukker lampen automatisk. Vent ca. 1 time før genstart.
- Hvis fiskene sidder fast, kan du bruge en tynd pind til at skubbe dem fri.

Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres til godkendt affaldsordning.

Importør: CulturePlus ApS, Ejby Industrivej 68, 2600 Glostrup - www.cultureplus.dk

