

Tryk på venstre knap for at aktivere automatisk skiftende lysfarver. Den højre knap er "Lysindstilling", hvor du manuelt kan vælge ønsket farve.

5. Fjernbetjening (kræver 2 x AAA-batterier)

1. Tænd
2. Sluk
3. Mørkere
4. Lysere
5. Farve
6. Farve
7. Blink
8. Strobe
9. Fade
10. Glat overgang

Forsigtighed

- Spis ikke vandmændene eller små dele.
- Fjern batterierne, når produktet ikke er i brug i længere tid.
- Tøm vandet, før du åbner batterirummet.
- Kun til indendørs brug.
- Placer produktet på en plan overflade for at undgå vandskader.
- Skift vandet, når der opstår urenheder.



Importør : CulturePlus ApS, Ejby Industrivej 68, 2600 Glostrup www.cultureplus.dk