

BRUGERMANUAL

INSTRUKTION TIL BRUG

Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Kom godt i gang

Fjern varen fra æsken. Fjern al emballage fra produktet. Placer emballagen i æsken og gem den til opbevaring.

I æsken: iTOTAL lampe, base, voksflaske, låg, brugervejledning.

INSTRUKTION FOR SIKKER BRUG AF DENNE LAMPE:

1. Ved udskiftning af pære, brug kun den angivne type. Brug af forkert størrelse eller wattstyrke kan give utilfredsstillende resultater eller beskadige produktet.
 2. Brug kun E14 25W R39 pærer.
 3. Ved udskiftning af pære, sørg for at produktet er slukket, og at glasset er korrekt placeret.
 4. Kontrollér at alle dele er korrekt monteret.
 5. Dette er en elektrisk lampe. Hold den uden for små børns rækkevidde.
 6. Placer ikke produktet nær varmekilder som radiatorer, pejse eller ventilationssystemer.
 7. For korrekt funktion skal lampen være placeret på en stabil, plan overflade.
 8. Hvis røret er sprækket eller beskadiget, må det ikke anvendes.
 9. Produktet må ikke anvendes uden opsyn af børn eller personer med nedsat fysisk eller mental funktionsevne uden passende overvågning.
 10. Dette produkt er udelukkende beregnet til dekorativt brug. Må ikke anvendes som almindelig belysning.
-

MONTERING

Pak forsigtigt alle komponenter ud. Sørg for, at produktet er slukket.

Sæt basen på en plan overflade og placer lampens rør lodret i basen, så det står fast.

Placer låget forsigtigt på toppen af røret.

TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING

Sæt ledningen i stikkontakten og tænd for lampen. Kontrollér at spændingen stemmer overens med mærkningen på produktet.

BRUG AF iTOTAL-LAMPEN

Når lampen er tændt, vil voksen begynde at smelte efter 1–2 timer, og bevægelsen starter.

Bemærk: Glas og base kan forblive varme i op til 2 timer efter slukning.

OBS:

Skærm og base er lavet af glas. Håndter med forsigtighed.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for, at lampen er helt afkølet før rengøring.

Tag stikket ud af kontakten, hvis produktet efterlades uden opsyn og før rengøring.

MÅ ALDRIG nedsænkes i vand. Brug en tør klud til rengøring.

FORSIGTIG

1. Når lampen er tændt, må den ikke flyttes eller rystes – dette kan gøre væsken uklar og forårsage permanent skade.
2. Undgå at blokere ventilationsåbninger. Placer ikke lampen på tæpper eller stof.
3. Lampen må ikke opvarmes på anden vis end gennem dens egen drift. Den må ikke afkøles kunstigt.
4. Brug ikke lampen, hvis glasset er revnet eller beskadiget.
5. Sørg for, at voksen er helt fast og afkølet før transport.
6. Bryd ikke forseglingen på toppen af røret.
7. Brug kun original emballage ved opbevaring.
8. Opbevar lampen frostfrit og væk fra direkte sollys.

BEMÆRK: RYST IKKE LAMPEN, NÅR VOKSEN STADIG ER VARM – DET ØDELÆGGER BEVÆGELSEN.

SIKKERHEDSINSTRUKTION

Når du anvender elektriske produkter, bør følgende altid overholdes:

- Sørg for, at mærkespænding svarer til elnettet.
- Ukorrekt brug kan beskadige produktet og være farligt.
- Ryst eller flyt ikke lampen, mens den er i brug.
- Må ikke opvarmes på anden måde, og må ikke bruges, hvis røret er beskadiget.
- Må ikke nedsænkes i vand.
- Brug aldrig, hvis det har været udsat for vand, fugt eller væsker.
- Reparation må kun udføres af kvalificeret fagperson.
- Brug ikke enheden med våde hænder.
- Stik ikke genstande i åbninger.
- Hold ledning fri for varme og vægt.

- Brug kun til dekorativt brug.
- Hold uden for børns rækkevidde.
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler.
- Tag stikket ud efter brug.
- Kun til indendørs brug.

SPECIFIKATIONER:

- Strømforsyning: AC 230V 50Hz
- Produktmål: 12 × 12 × 40 cm
- Pære: E14 R39 25W

Materialer: Metal, glas og voks

