

Tekniske funktioner

- Indgang: 5V 1A
- 12/24-timers visning (vælg mellem 12-timers eller 24-timers format)
- Kalender: 2000/1/1–2099/12/31
- Temperaturvisning i °C (kun): Måleområde: –10 °C til 50 °C
- Crescendo-alarm (standard kl. 6:00) & Snooze-funktion (7 minutter)
- 5 lydstyrkeniveauer (U1, U2, U3, U4, U5)
- 7 lysstyrkeniveauer for LED-display (L1–L7)
- Nattilstand (kl. 18:00–06:59 dæmpet visning)
- Vinduesnatlys i DP-1/DP-2 funktion:
 - DP-1: Sensor OFF – vindueslys forbliver tændt eller slukket manuelt
 - DP-2: Sensor ON – vindueslyset tændes/slukkes automatisk afhængigt af lysniveau
- Hukommelse for tid med 1 x CR2025-batteri (medfølger ikke – bruges kun til tidshukommelse, ikke strømforsyning)
- Strømforsyning: 1 x Type-C kabel (1 meter langt, medfølger)

Knapper og display

1. Indstilling af alarmtid
2. DP-1/DP-2 valg
3. Justering
4. Tid og kalenderindstilling
5. Tænd/sluk for alarm
6. CR2025 batteriskuffe (tids-hukommelse)
7. Nulstillingsknap
8. DP-indikator
9. Sensorindikator
10. Alarmindikator
11. 12/24-timers indikator

12. Lysstyrkeniveau
13. Snooze-symbol
14. Måned
15. Dato
16. Temperatur
17. Vindueslys

Strømtilslutning og start

Tilslut det medfølgende USB-kabel til en 5V 1A adapter (medfølger ikke) og forbind Type-C stikket til vækkeuret.

Tidsindstilling

- Tryk på **TIME**-knappen for at gå ind i indstillingstilstand for tid og kalender
 - Sekvens: År → Måned → Dato → 12/24H → Time → Minut → Afslut
 - Drej justeringshjulet for at vælge værdier
 - Tryk på **TIME**-knappen for at bekræfte og gå videre til næste punkt
 - Efter 10 sekunders inaktivitet afsluttes indstillingen automatisk
 - Ved 12-timers format vises **AM** eller **PM** i displayet
-

Alarm og Snooze-indstilling

- Brug **ALARM ON/OFF** knappen på bagsiden for at aktivere eller deaktivere alarm
- Når alarm er aktiv, vises alarmikon i displayet
- Tryk på **ALARM** for at åbne alarmindstilling
- Sekvens: Alarm-time → Alarm-minut → Afslut
- Drej justeringshjulet for at vælge værdier
- Tryk på **ALARM**-knappen for at bekræfte
- Hvis ingen knapper trykkes i 10 sekunder, gemmes værdierne automatisk
- Alarmen starter stille og bliver gradvist højere
- Snooze-funktionen giver 7 minutters pause
- Tryk på en vilkårlig knap (undtagen LIGHT/SNOOZE) for at stoppe snooze

Alarm-lydstyrkeindstilling

- Hold **ENTER** nede i 3 sekunder for at indstille alarmvolumen
- Drej justeringshjulet for at vælge niveau (U1–U5)
- Efter 5 sekunders inaktivitet gemmes valgt indstilling automatisk

LED-lysstyrkeindstilling

- 7 niveauer (L1 = dæmpet, L7 = stærkest)
- Når i tidsvisning, drej justeringshjulet for at vælge niveau
- Efter 5 sekunders inaktivitet gemmes valgt lysstyrke

Indstilling af vinduesnatlys

- Når uret er i tidsvisning:
 - Tryk **ENTER** for at skifte mellem DP-1 og DP-2
 - **DP-1:** Sensor OFF – vindueslyset er manuelt TÆND/SLUK
 - **DP-2:** Sensor ON – vindueslyset reagerer automatisk på omgivende lys
- Tryk på **LIGHT/SNOOZE** knappen på urets underside for at tænde/slukke for lyset
- Under DP-2: Hvis lyset i rummet er stærkt, slukkes vindueslyset automatisk
- Under DP-2: Hvis lyset er svagt, tændes lyset automatisk

Nattilstand

- Displayet dæmpes automatisk fra kl. 18:00 til 06:59

Tidshukommelse

- Indsæt 1 x CR2025 batteri (medfølger ikke) i batterirummet
- Bruges kun til at gemme tid ved strømafbrydelse
- Ikke til strømforsyning

Nulstilling (RESET)

- Ved fejl under indstilling: tryk på **RESET** knappen for at annullere

Korrekt bortskaffelse

VIGTIGT: Korrekt bortskaffelse af produktet iht. EU-direktiv 2002/96/EC

Produktet må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Aflever det til lokal genbrugsstation eller indsamlingssted for elektronik.

