

Mini Arcade Game

SÅDAN SPILLER DU:

- Isæt batterierne i henhold til instruktionerne i manualen
- Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at tænde enheden
- Vælg spillet og indstil niveau, sværhedsgrad og hastighed
- Tryk på startknappen for at begynde spillet

VIGTIGT: Efter 5 minutters inaktivitet slukker enheden automatisk.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

- Nedsæk aldrig produktet i vand – brug kun en tør klud til rengøring
 - Udskift altid afladede batterier
-

ADVARSEL:

- Dette produkt er **IKKE egnet til børn under 36 måneder**
 - Små knapper kan udgøre en risiko for kvælning eller at blive slugt. Opbevar produktet uden for små børns rækkevidde
 - Videospil kan virke vanedannende og give helbredsmæssige problemer. Hvis du oplever symptomer på spilafhængighed såsom træthed, søvnløshed eller irritabilitet, bør du søge professionel hjælp
 - Kun til indendørs brug
 - Forsøg ikke selv at skille ad, reparere eller ændre produktet
 - Holdes væk fra ild
 - Opbevar og brug produktet ved stuetemperatur
 - Kast ikke med produktet, da det kan tage skade
 - Undgå kontakt med skarpe genstande
-

VIGTIG INFORMATION OM KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 2002/96/EF:

Når produktet ikke længere virker, må det **ikke** bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en godkendt genbrugsstation eller hos en forhandler, som tilbyder denne service.

Separat bortskaffelse af elektrisk udstyr reducerer risikoen for miljø- og sundhedsskadelige virkninger og gør

det muligt at genvinde materialer og spare energi og ressourcer.

Produktet er mærket med et symbol af en overstreget affaldsbeholder for at minde om denne forpligtelse.

