

COSMIC LAMP GLITTER GLOW

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktmål: 11 x 11 x 16 cm

Indgang: 5V DC 1A

Udgang: 5V 100mA

Strømforsyning og tilslutning: Fungerer via Type-C kabel (1 m, medfølger) eller 3 x AA-batterier (medfølger ikke)

Brug: Kun til indendørs brug

BRUGSANVISNING

Læs alle instruktioner grundigt.

KOM GODT I GANG

Tag lampen ud af æsken. Fjern al emballage fra produktet. Læg emballagen, ledningen og manualen til side til eventuel fremtidig brug.

I æsken: lampe, tilslutningskabel, brugsvejledning.

TILSLUTNING TIL PRODUKTET

Lampen kan bruges med det medfølgende USB-kabel ved at tilslutte det til en passende adapter eller med 3 x AA-batterier (medfølger ikke).

USB-enden af kablet kan tilsluttes en 5V DC 1A adapter (medfølger ikke). Sørg for, at adapteren opfylder de tekniske krav. Brug af andre adaptertyper kan beskadige produktet eller føre til funktionsfejl.

For brug med USB:

Indsæt Type-C-stikket i porten i lampens bund.

Tilslut USB-stikket til en passende strømkilde.

Tænd for produktet med skydekontakten (ON/OFF).

VIGTIGT: Sørg for, at batterierne er fjernet, hvis du bruger lampen via USB!

BRUG MED BATTERIER

VIGTIGT: Brug ikke genopladelige batterier. Fjern batterierne, når lampen ikke er i brug.

Vend lampen om for at få adgang til batterirummet.

Skru skruen ud og åbn dækslet.

Indsæt 3 x AA-batterier (medfølger ikke), og respekter polaritetsmærkningerne.

Tænd for lampen med skydekontakten (ON/OFF).

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tag lampen ud af stikkontakten, hvis den ikke bruges eller skal rengøres.
Nedsænk aldrig produktet i vand – brug kun en tør klud til rengøring.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Placer kun lampen på en fast og stabil overflade.
 - Brug ikke lampen på varme eller våde overflader.
 - Skil aldrig lampens forseglede dele ad – følg altid monteringsanvisningerne i denne manual.
 - Undgå placering nær varmekilder eller kolde områder som fx radiatorer og airconditionanlæg.
 - Undgå direkte sollys.
-

ADVARSEL

- Kun til indendørs brug.
- Opbevares uden for børns og kæledyrns rækkevidde. **Dette produkt er ikke et legetøj!**
- Når lampen er tændt, må den ikke berøres, flyttes eller rystes.
- Brug ikke produktet, hvis nogen dele er beskadiget eller revnede.
- Hvis lampen er beskadiget, skal den bortskaffes korrekt.
- Brug ikke produktet med våde hænder – dette kan medføre elektrisk stød.
- Som med alle elektriske produkter skal der udvises forsigtighed under brug for at undgå elektrisk stød.
- **VIGTIG INFORMATION OM KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 2002/96/EF:**
- Når produktet ikke længere virker, må det **ikke** bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en godkendt genbrugsstation eller hos en forhandler, som tilbyder denne service.
Separat bortskaffelse af elektrisk udstyr reducerer risikoen for miljø- og sundhedsskadelige virkninger og gør det muligt at genvinde materialer og spare energi og ressourcer.
Produktet er mærket med et symbol af en overstreget affaldsbeholder for at minde om denne forpligtelse.

