

BRUGSVEJLEDNING – LED LAVA LAMPE

Læs venligst alle instruktioner omhyggeligt før brug.

INDEN BRUG

- Fjern lampen fra emballagen; fjern eventuel indvendig emballage fra produktet.
 - Placer emballagen i æsken og opbevar den til senere brug.
 - I æsken: i-Total lampe, voksflaske, låg, brugsvejledning.
-

INSTRUKTION FOR SIKKER BETJENING AF DENNE LAMPE

1. Når lampen er i brug, må den ikke flyttes eller rystes for at undgå, at væsken bliver uklar eller permanent beskadiges.
 2. Variation i pærestørrelse eller watt kan give utilfredsstillende effekt, brandfare eller glasskader.
 3. Pæren og reflektoren kan være forskubbet under transport. Justér dem korrekt før brug.
 4. Må ikke indtages.
 5. Dette er ikke legetøj. Det er en elektrisk lampe. Holdes uden for små børns rækkevidde. Bruges i rumtemperatur 20–25 °C.
 - Det tager ca. 3–5 timer at opvarme lampen.
 - Lad ikke lampen være tændt uden opsyn.
 6. Undgå placering i nærheden af varmekilder eller træk fra f.eks. varme- og airconditionanlæg.
 7. Voksen vil ændre farve efter 2–3 timers brug. Hvis der ikke er bevægelse i væsken, vent til lampen og rummet har samme temperatur og genstart derefter.
 8. Apparatet må ikke anvendes af personer (inkl. børn) med nedsat fysisk eller mental kapacitet, medmindre de er under opsyn eller vejledning.
-

SAMLING

Pak alle dele ud. Sørg for at lampen er slukket. Stil basen på en plan overflade. Placer voksflasken med bunden nedad i basen og fastgør den. Sæt låget på flasken.

TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING

Sæt stikket i en stikkontakt, tænd for kontakten og tænd lampens afbryder. Sørg for at den angivne spænding på produktet matcher elnettet.

SÅDAN BRUGES i-TOTAL LAMPEN

Tænd lampens kontakt. Efter 1–2 timer begynder voksen at smelte, og den karakteristiske bevægelse starter.
Bemærk: Rør ikke ved glas og base – det kan være varmt i op til 2 timer efter slukning.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for, at lampen er helt afkølet før rengøring.

Tag stikket ud inden rengøring.

Lampen må aldrig nedsænkes i vand. Brug en tør klud til rengøring.

ADVARSEL (CAUTION)

1. Når lampen er i brug, må den ikke flyttes eller rystes – det kan gøre væsken uklar og permanent beskadige lampen.
 2. Placer ikke lampen på tæppe eller stof, da det kan blokere ventilationen og medføre brandfare.
 3. Brug ikke andre varmekilder, og afkøl ikke kunstigt. Brug ikke lampen hvis glasset er revnet eller beskadiget.
 4. Kontroller før flytning, at voksen er fuldt størknet og flad.
 5. Øverst i flasken er der plads til ekspansion. Bryd ikke forseglingen. Det kan ødelægge produktet.
 6. Brug kun specificeret pære. Variation i pæretype eller watt kan føre til brand, funktionsfejl eller glasskader.
 7. Undgå at udsætte lampen for kulde eller varme under opbevaring. Gem original emballage.
 8. Rør ikke ved glas og base under brug.
-

BEMÆRK:

RYST IKKE LAMPEN MENS VOKSEN STADIG ER VARM – DET ØDELÆGGER EFFEKTEN.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsregler altid følges:

- Sørg for at mærkningen matcher din husstands strømspænding.
- Forkert brug kan medføre skade på produkt og bruger.
- Ryst ikke lampen under brug – det kan skade den permanent.
- Brug ikke kunstig opvarmning eller nedkøling.
- Nedsenk aldrig produktet i vand eller anden væske.
- Brug ikke produktet, hvis det har været udsat for væske. Risiko for elektrisk stød eller eksplosion.
- Reparation må kun udføres af kvalificeret personale – forkert reparation er farlig.
- Brug ikke lampen med våde hænder.
- Sæt ikke genstande ind i åbningerne.
- Hold enheden fri for støv og fnug.
- Brug kun lampen til det tiltænkte formål.

- Holdes væk fra små børn.
- Dette er ikke legetøj.
- Brug ikke slibemidler til rengøring.
- Afbryd strømmen efter brug.
- Kun til indendørs brug.


EKSTRA BEMÆRKNING:

NÅR LED VOKSLAMPEN TÆNDES FØRSTE GANG, KAN DER KOMME RØG – DET ER NORMALT.

SPECIFIKATIONER

- Strømforsyning: AC 230V 50Hz
 - Effekt: 23W
 - Mål: 85 × H360 mm
 - Indhold: Vand 83 %, Voks 17 %
-

Importør: CulturePlus ApS, Ejby Industrivej 68, 2600 Glostrup – www.cultureplus.dk



C €

