

Neonlampe

Materiale: PS, LED-neon, PVC

Indgang: 100–240V

Udgang: 1A

Spænding: 5V

Stiktype: USB 2.0 (1,8 m)

Brug: Tilslut USB-kablet til en strømkilde for at tænde lampen.

Oplysninger til korrekt bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med EC-direktiv 2002/96/EC

Når produktet er udtjent, må det ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Det skal afleveres på en genbrugsstation med særskilt elektronikaffald, eller til en autoriseret forhandler med adgang til korrekt affaldsbehandling.

Separat bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter reducerer de miljømæssige og sundhedsmæssige risici, som følger af forkert håndtering, og sikrer genvinding af værdifulde materialer med energibesparelse som resultat.

Som påmindelse om dette er produktet mærket med et overstreget affaldsspand-symbol med hjul.

Importør:

CulturePlus ApS

Ejby Industrivej 68

2600 Glostrup

www.cultureplus.dk

