

DA – BERØRINGSFØLSOM PLASMAKUGLE

Reagerer på musik og lyd

Specifikationer:

- Materiale: plast + glas
 - Indgang strømforsyning: DC12V, $\geq 500\text{mA}$
 - Indgangseffekt: 6W
 - Indgangsspænding: DC12V
 - Strømforbrug: $50\pm 100\text{mA}$
 - Med 6V adapter
 - Adapter-indgang: 100–240V, 50/60Hz
 - Udgang: DC12V, 500mA
 - Kabellængde: 1,8 meter
-

Sådan gør du:

1. Sæt stikket fra strømforsyningen i stikkontakten.
 2. Plasmakuglen har to forskellige interaktive tilstande. Den første tilstand er berøringsfølsom og viser flerfarvede lysmønstre, mens den anden tilstand reagerer på lyd og berøring. Skub blot kontakten til højre for at skifte.
-

Sådan fungerer den:

Plasmakuglen indeholder en gasblanding, hvor basen producerer højfrekvente elektromagnetiske bølger, der får gassen til at omdannes til plasma – en ioniseret gas. Lampens indre producerer lys og nogle elektroner, som bevæger sig inde i glaskuglen og skaber synlige lysmønstre.

Når du rører ved kuglen, tiltrækkes plasmaet af din hånd og følger dens bevægelse. Du vil mærke en let prikkende fornemmelse – forårsaget af vibrationer i glaskuglen, når elektronerne rammer dens inderside.

Bemærk: Brug ikke lampen i mere end 8 timer ad gangen – dette kan forkorte lampens levetid.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Rør kun ved glasset med hænderne. Brug aldrig metalgenstande.
2. For at undgå personskade eller beskadigelse, fjern ikke basen fra kuglen.
3. Udsæt ikke dette produkt for regn eller fugt. Risiko for brand eller elektrisk stød.
4. Nedsænk aldrig lampen i vand.
5. Hold produktet uden for børns og dyrs rækkevidde.
6. Sørg for god ventilation. Undgå placering nær radiator, varmeapparat eller andet varmeudstyr.
7. Rengør med en blød og tør klud. Sluk for lampen, før rengøring.
8. Hvis lampen tabes og glasset går tydeligt i stykker, tag straks stikket ud.
9. Ved mistanke om skade eller ændret ydeevne, stop brug straks.
10. Kun til indendørs brug. Undgå, at andre genstande rører ved glaskuglen.

VIGTIG INFORMATION OM KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIV 2002/96/EC

Ved slutningen af produktets levetid må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en godkendt indsamlingsplads eller ved en autoriseret forhandler.

Dette sikrer korrekt håndtering og genanvendelse samt beskytter miljøet. Symbolet med den overstreget skraldespand angiver, at produktet ikke må smides ud med husholdningsaffald.

Importør (indsættes på dansk version):

CulturePlus ApS, Ejby Industrivej 68, 2600 Glostrup

