

LED-Farveskiftende Muslingelampe – Brugsvejledning

Funktioner

1. LED-lampe med farveskift, glimmer og vand, som drejer rundt inde i perlekuglen
 2. RGB LED-lys med farveskift
 3. Drives via USB eller med 3 x AAA-batterier
-

Materialer

Plast (ABS, PET), LED-pære, ikke-giftig væske, glimmer

Specifikationer

- Maks. 0,6W LED (kan ikke udskiftes)
 - USB-indgang: 5V – 1A maks.
 - Strøm: 4,5V / 200 mA
 - Produktmål: 17,8 x 12,8 x 14,8 cm
-

Indhold i pakken

- Lampe i 2 dele
 - 1 x USB-kabel (1 meter)
-

Batteridrift

- Kræver 3 x AAA-batterier (batterier ikke inkluderet)
 - Brug ikke genopladelige batterier
 - Bland ikke nye og brugte batterier, og bland ikke forskellige batterityper
 - Fjern batterier, når lampen ikke er i brug, eller når den bruges via USB
-

Instruktioner

Læs venligst disse instruktioner, før du bruger lampen

1. Den øverste del af lampen leveres separat i emballagen. Sæt den fast bagpå den nederste del.
2. Sæt USB-kablet i porten bag på lampen, og tilslut det til en USB-strømkilde.

3. Tænd lampen ved at trykke på tænd/sluk-knappen bag på produktet.
4. Hvis du vælger batteridrift, så åbn batterirummet bag på produktet, og indsæt 3 x AAA-batterier.
5. Tænd derefter lampen med tænd/sluk-knappen.
6. Lyset vil tænde, og vandet og glimmeret vil begynde at snurre inde i kuglen, hvilket giver en smuk lyseffekt.
7. LED-pæren kan ikke udskiftes.
8. Brug kun en tør klud til rengøring. Brug ikke vand.
9. Dette produkt er **ikke legetøj**. Voksenopsyn kræves ved brug af børn.
10. Hvis væsken eller glimmeret lækker eller går i stykker, bortskaffes lampen korrekt.

Vigtig information om bortskaffelse

Produktet må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en lokal genbrugsstation iht. EU-direktiv 2002/96/EC. Dette hjælper med at beskytte miljøet og muliggør genvinding af materialer. Som påmindelse er produktet mærket med et overstreget skraldespandssymbol.

