

# LED natlampe

---

## Produktinformation

Strømforsyning: Genopladeligt 18650-batteri (80 cm kabel medfølger)

Farver: 9 farver

Input: 5V 1A

Spænding: 3,7V

Materialer: Silikone, ABS, PP

## Betjeningsvejledning

1. For at oplade natlampen skal du tilslutte det medfølgende kabel til Type-C-porten i bunden af produktet. En rød indikator lyser under opladning, og en grøn indikator vises, når produktet er fuldt opladet. Det anbefales at oplade i ca. 6 timer.
2. For at tænde natlampen skal du trykke på knappen i bunden.
3. Tryk let på lampen for at vælge farve. Du kan vælge mellem flere faste farver (hvid, rød, grøn, blå, gul, lyseblå, lilla m.fl.) eller automatisk farveskift.
4. For at aktivere 30-minutters timeren skal du trykke på knappen igen. En hvid indikator viser, at timeren er aktiv.
5. For at slukke natlampen skal du trykke på knappen igen.

## Advarsler

- Brug ikke lampen eller kablet, hvis de er beskadigede.
- Hold emballage og små dele uden for børns rækkevidde.
- Dette produkt er ikke legetøj.
- Brug kun en USB-strømkilde på 5V/1A.
- Tag kablet ud, når lampen ikke bruges i længere tid.
- LED-lyskilden kan ikke udskiftes.
- Dæk ikke lampen til under brug.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation.
- Hold lampen tør og undgå vand og fugt.
- Kun til indendørs brug.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere produktet.
- Brug kun produktet som beskrevet i denne vejledning.

## Bortskaffelse af produktet

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Når produktet er udtjent, skal det afleveres på en godkendt genbrugsstation eller indsamlingssted for elektrisk og elektronisk affald.

Korrekt bortskaffelse hjælper med at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at forhindre potentielle negative konsekvenser fra forkert affaldshåndtering.

Ved at genanvende materialerne bidrager du til at bevare naturressourcer.

For mere information om genbrug af dette produkt, kontakt din kommune eller den lokale affaldsordning.

